

BSアンテナの設置方法



BSアンテナの設置方法

1. 設置場所の選定

2. 設置場所の確認

3. 設置場所の準備

4. アンテナの設置

5. アンテナの調整

6. アンテナの点検